

# BEDIENUNG UMLUFTANLAGE

#macheswarm #macheskalt

**Ein-/Ausschalten:** Taster in der Mitte 2-3 Sekunden gedrückt halten.  
**Temperatur einstellen:** Roten oder blauen Pfeil-Taster nach oben oder unten drücken, Soll-Temperatur wird angezeigt. **Temperatur beim Heizen immer konstant auf gewünschter Soll-Temperatur (z.B. 24 Grad oder 20 Grad) eingestellt lassen und nicht ständig verändern; die Anlage ist träge. Das System reguliert selbstständig die Temperatur bis auf den eingestellten Soll-Wert.**

**Gebläse-Stufe einstellen:** Taster links oder rechts drücken. Gebläse Stufe von 1-3 oder Automatik wählbar. **Es wird empfohlen diese auf Automatik zu lassen. Wenn die Stufe nur auf 1 steht, ist nur ca. 1/3 der Leistung zu erwarten.**

Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die Anlage kontinuierlich läuft („Auto“). Der Nachtbetrieb wird zentral gesteuert, sodass ein Ein- und Ausschalten am Morgen bzw. zum Ende der Arbeitszeit nicht erforderlich ist. Das Bedienpanel hat einen integrierten Temperatursfühler (als auch die Heizkörper) und regelt bei der Einstellung „Auto“ selbstständig die Gebläsestärke und die Temperaturregulierung.

Am besten wählst du deine Wunsch-Raumtemperatur, stellst das Gebläse auf Automatik und hast die Heizkörper (soweit bei dir vorhanden & zum wärmen) aufgedreht.

Das System regelt alles von alleine, um deine gewünschte Temperatur (im Bild 22 Grad, Heizsymbol) zu gewährleisten. Aber Achtung: es gibt keine Fensterkontakte, sodass diese natürlich geschlossen bleiben sollten.

Zum Kühlen einfach deine Wunschtemperatur einstellen und wie beschrieben auf „Auto“-Modus stellen. Sobald die Temperatur vom Fühler als zu hoch erkannt wird, erscheint eine Schneeflocke anstatt des Heizsymbols und es wird gekühlt.

Seitlich am Panel ist die Kennung „Master“ oder „CO-Master“ angebracht. Bitte den Master in jedem Fall aktiv lassen, dieser ist der Hauptregler.

